SONY®

Wireless Stereo Headset

Quick Start Guide US

Guía de inicio rápido ES

MDR-1RBT


Bluetooth®

 Printed in China
4-441-038-**11**(2)


* 4 4 4 1 0 3 8 1 1 * (2)

English

Charging the unit




Charging starts when the unit and the computer are connected. Charging is completed in about 6 hours at most and the indicator (red) goes off automatically.

Pairing and connecting with the *Bluetooth* device


Before pairing, charge this unit.

1 **Place the *Bluetooth* device within 1 meter (3 feet) of this unit.**


2 **Enter pairing mode on this unit.**



Press and hold the POWER button for more than 7 seconds while this unit is turned off.



Make sure that the indicator flashes blue and red alternately after you release the button.




3 **Perform the pairing procedure on the *Bluetooth* device to detect this unit.**

When the list of detected devices appears on the display of the *Bluetooth* device, select "MDR-1RBT."
If passkey input is required on the display of a *Bluetooth* device, input "0000."


4 **Make the *Bluetooth* connection from the *Bluetooth* device.**

Connecting with the paired device

1 **Turn on the unit.**



Press and hold the POWER button for about 2 seconds while this unit is turned off.



2 **Make the *Bluetooth* connection from the *Bluetooth* device.**


Listening and Calling


Operate the unit after making *Bluetooth* connection with your *Bluetooth* device.

Listening to music

Profile: A2DP, AVRCP

Start playback on the *Bluetooth* device.





Making a call/Receiving a call


Profile: HSP, HFP

Operate your mobile phone to make a call.

To terminate a call, press the button on the unit.

Press the button on the unit when an incoming call arrives.

Operate in the same way when an incoming call arrives while you are listening to the music.



One touch connection with a smartphone (NFC)

NFC (Near Field Communication) is a technology enabling short-range wireless communication between various devices, such as mobile phones and IC tags. Thanks to the NFC function, data communication can be achieved easily just by touching the relevant symbol or designated location on NFC compatible devices.
By using the NFC function, the unit is turned on automatically and then paired and connected with a *Bluetooth* device.

Compatible smartphones

- Smartphones with the NFC function built-in
  (OS: Android 2.3.3 or later, excluding Android 3.x)

Preparation on the smartphone

An app for the NFC function needs to be installed on the smartphone.
Download the app "NFC Easy Connect" from the Google Play, and install it

1 **Download and install the app "NFC Easy Connect."**

Access the following Web site:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

By the two-dimensional code:
Use a two-dimensional code reader app.



2 **Set the smartphone so that the NFC function can be used.**

For details, refer to the instructions of the smartphone.


About "NFC Easy Connect" App

"NFC Easy Connect" is Sony's original app for Android Phone available at Google Play Store.
To find out more about the functions, search for "NFC Easy Connect" and download the free app.

Connecting with the smartphone by One touch

By touching the unit with the smartphone, the unit is turned on automatically and then proceeds to pairing and *Bluetooth* connection.

1 **Set the NFC switch to ON on this unit.**




2 **Start the app "NFC Easy Connect" on the smartphone.**

Make sure that the application screen is displayed.

3 **Touch this unit with the smartphone.**


Touch the smartphone on the N marked part of this unit.
Follow the on-screen instructions to complete the connection.
To disconnect, touch the smartphone again.
You can select the sound from other NFC compatible *Bluetooth* devices. For details, refer to the Help Guide.



Keep touching the unit with the smartphone until the smartphone vibrates.

Using the unit by connecting the supplied cord

You can use the unit as ordinary wired headphones by connecting the supplied cord.



The *Bluetooth* function is disabled.

On how to operate the unit in detail, please read the Help Guide on your computer or smart phone.




http://rd1.sony.net/help/mdr/1rbt/u/



- The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.
- The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- Android is a trademark of Google Inc.
- Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Español

Cargar la unidad




La carga comienza cuando la unidad y la computadora están conectadas. La carga finaliza en aproximadamente 6 horas como máximo y el indicador (rojo) se apaga automáticamente.

Emparejar y conectar con el dispositivo *Bluetooth*


Antes de efectuar el emparejamiento, cargue esta unidad.

1 **Coloque el dispositivo *Bluetooth* a una distancia de 1 metro de esta unidad.**

2 **Ingrese al modo de emparejamiento de esta unidad.**



Mantenga presionado el botón POWER durante más de 7 segundos mientras esta unidad se apaga.



Asegúrese de que el indicador parpadee en azul y rojo de manera alternada después de que suelte el botón.

Azul Rojo


3 **Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo *Bluetooth* para detectar esta unidad.**

Cuando aparezca la lista de dispositivos detectados en la pantalla del dispositivo *Bluetooth*, seleccione "MDR-1RBT".
Si le exigen ingresar una clave de acceso en la pantalla del dispositivo *Bluetooth*, ingrese "0000".


4 **Establezca la conexión *Bluetooth* desde el dispositivo *Bluetooth*.**

Conectar con el dispositivo emparejado

1 **Encienda la unidad.**



Mantenga presionado el botón POWER durante aproximadamente 2 segundos mientras esta unidad se apaga.



2 **Establezca la conexión *Bluetooth* desde el dispositivo *Bluetooth*.**


Escuchar y llamar


Utilice la unidad después de establecer la conexión *Bluetooth* con el dispositivo *Bluetooth*.

Escuchar música

Perfil: A2DP, AVRCP

Inicie la reproducción en el dispositivo *Bluetooth*.





Realizar una llamada/recibir una llamada


Perfil: HSP, HFP

Utilice su teléfono móvil para realizar una llamada.

Para finalizar una llamada, presione el botón en la unidad.

Presione el botón en la unidad cuando esté recibiendo una llamada.

Opere la unidad de la misma manera cuando reciba una llamada mientras escucha música.



Conexión de un toque con un teléfono inteligente (NFC)

NFC (Comunicación de campo cercano) es una tecnología que permite la comunicación de rango corto inalámbrica entre varios dispositivos, como teléfonos móviles y etiquetas IC. Gracias a la función NFC, es posible lograr la comunicación de datos de manera fácil con sólo tocar el símbolo correspondiente o la ubicación designada en los dispositivos compatibles con NFC.
Al usar la función NFC, la unidad se enciende automáticamente, se lleva a cabo el emparejamiento y se conecta con un dispositivo *Bluetooth*.

Teléfonos inteligentes compatibles

- Teléfonos inteligentes con la función NFC incorporada (SO: Android 2.3.3 o posterior, excepto Android 3.x)

Preparación en el teléfono inteligente

Se debe instalar una aplicación para la función NFC en el teléfono inteligente.
Descargue la aplicación "Conexión fácil NFC" de Google Play e instálela.

1 **Descargue e instale la aplicación "Conexión fácil NFC".**
Visite el siguiente sitio Web:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
Mediante el código bidimensional:
Use una aplicación que lea códigos bidimensionales.




2 **Configure el teléfono inteligente para usar la función NFC.**
Para obtener detalles, consulte las instrucciones del teléfono inteligente.


Acerca de la aplicación "Conexión fácil NFC"

"Conexión fácil NFC" es una aplicación original de Sony para teléfonos Android disponible en Google Play Store. Para obtener más información acerca de las funciones, busque "Conexión fácil NFC" y descargue la aplicación gratuita.

Conexión con el teléfono inteligente de un toque

Al tocar la unidad con el teléfono inteligente, la unidad se enciende automáticamente y luego procede con el emparejamiento para realizar la conexión *Bluetooth*.

1 **Configure el interruptor de NFC en ON en esta unidad.**




2 **Inicie la aplicación "Conexión fácil NFC" en el teléfono inteligente.**

Asegúrese de que aparezca la pantalla de la aplicación.

3 **Toque esta unidad con el teléfono inteligente.**


Toque con el teléfono inteligente la parte marcada con N de esta unidad.
Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.
Para desconectar, toque de nuevo el teléfono inteligente.
Puede seleccionar el sonido de otros dispositivos *Bluetooth* compatibles con NFC. Para más información, refiérase a la Guía de Ayuda.



Siga tocando la unidad con el teléfono inteligente hasta que éste vibre.

Usar la unidad al conectar el cable suministrado

Puede usar la unidad como un teléfono alámbrico común al conectar el cable suministrado.



La función *Bluetooth* está desactivada.

Para saber cómo usar la unidad en detalle, lea la Guía de Ayuda en su computadora o teléfono inteligente.
http://rd1.sony.net/help/mdr/1rbt/u/

